

Reihenanschlussplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
P+T auf Stirnseite A+B auf A-Seite					
RA1 ohne DBV-Bohrung	06	1/2"	3/8"	11021413	PDF öffnen
	06	1/2"	1/2"	11021414	PDF öffnen
	06	3/4"	1/2"	11021514	PDF öffnen
	10	3/4"	1/2"	12021514	PDF öffnen
	10	1"	3/4"	12021615	PDF öffnen
RA1 mit Meßanschlüssen					
	06	1/2"	3/8"	11021420	PDF öffnen
	06	1/2"	1/2"	11021423	PDF öffnen
	06	3/4"	1/2"	11021520	PDF öffnen
RA1 mit DBV-Bohrung					
Bosch M30x1,5	06	1/2"	3/8"	11021418	PDF öffnen
Rexroth DBD.6 M28x1,5	06	1/2"	3/8"	11021419	PDF öffnen
Bosch M30x1,5	06	1/2"	1/2"	11021428	PDF öffnen
Rexroth DBD.6 M28x1,5	06	1/2"	1/2"	11021429	PDF öffnen
Bosch M30x1,5 1-fach	10	3/4"	1/2"	12011518	PDF öffnen
Bosch M30x1,5 mehrfach	10	3/4"	1/2"	12021518	PDF öffnen
Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV 1-fach	10	3/4"	1/2"	12011519	PDF öffnen
Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV mehrfach	10	3/4"	1/2"	12021519	PDF öffnen
P+T auf Stirnseite A+B auf B-Seite					
RA1 ohne DBV	06	1/2"	3/8"	10000401	PDF öffnen
P+T auf Stirnseite A+B auf Rückseite					
RA2 ohne DBV-Bohrung	06	1/2"	3/8"	21021413	PDF öffnen
	06	1/2"	1/2"	21021414	PDF öffnen
	06	3/4"	1/2"	21021514	PDF öffnen
	10	3/4"	1/2"	22021514	PDF öffnen
	10	1"	3/4"	22021615	PDF öffnen
RA2 mit Meßanschlüssen					
	06	1/2"	3/8"	21021420	PDF öffnen
	06	1/2"	1/2"	21021423	PDF öffnen
	06	3/4"	1/2"	21021520	PDF öffnen
Fortsetzung nächste Seite					

Reihenanschlussplatten (Fortsetzung)

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
P+T auf Stirnseite A+B auf Rückseite (Fortsetzung)					
RA2 mit DBV-Bohrung					
Bosch M30x1,5	06	1/2"	3/8"	21021418	PDF öffnen
Rexroth DBD.6 M28x1,5	06	1/2"	3/8"	21021419	PDF öffnen
Bosch M30x1,5	06	1/2"	1/2"	21021428	PDF öffnen
Rexroth DBD.6 M28x1,5	06	1/2"	1/2"	21021429	PDF öffnen
Bosch M30x1,5 1-fach	10	3/4"	1/2"	22011518	PDF öffnen
Bosch M30x1,5 mehrfach	10	3/4"	1/2"	22021518	PDF öffnen
Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV 1-fach	10	3/4"	1/2"	22011519	PDF öffnen
Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV mehrfach	10	3/4"	1/2"	22021519	PDF öffnen
A+B/P+T auf Rückseite					
RA3 ohne DBV-Bohrung	06	1/2"	3/8"	31021413	PDF öffnen
	10	3/4"	1/2"	32021514	PDF öffnen

Blindplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
	06			10000001	PDF öffnen
	10			10000002	PDF öffnen
	16			10000003	PDF öffnen
	25			10000004	PDF öffnen
andere auf Anfrage	32			10000006	PDF öffnen

Adapterplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
	04-06			10000019	PDF öffnen
	08-06			10000020	PDF öffnen
A-B/B-A	10-06			10000021	PDF öffnen
A-A/B-B	10-06			11105012	PDF öffnen
	16-10			10000022	PDF öffnen
	25-10			10000060	PDF öffnen
andere auf Anfrage	25-16			10000023	PDF öffnen

Messzwischenplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
A + B	06		1/4"	10000015	PDF öffnen
P + T	06	1/4"		10000222	PDF öffnen
A + B	06		1/2"	10000059	PDF öffnen
P + T	06	1/2"		10000120	PDF öffnen
A + B	10		1/4"	10000016	PDF öffnen
P + T	10	1/4"		10000226	PDF öffnen
A + B	10		1/2"	10000058	PDF öffnen
P + T	10	1/2"		10000227	PDF öffnen

Umlenkplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Umlenkdeckplatten					
	06			10000127	PDF öffnen
	10			10000147	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Umlenzwischenplatten					
	06			10000134	PDF öffnen
	10			10000155	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Einspeiseplatten					
G 1/4" in P, T, P und T	06	1/4"		10000701	PDF öffnen
G 3/8" in P, T, P und T	06	3/8"		10000700	PDF öffnen
G 1/2" in P, T, P und T	06	1/2"		10000239	PDF öffnen
G 1/2" in P für Speicherladeventil	06	1/2"		10000707	PDF öffnen
G 1/4" in X und Y	10			10000710	PDF öffnen
G 1/2" in P	10	1/2"		10000237	PDF öffnen
G 3/4" in P für Speicherladeventil	10	3/4"		10000711	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Erweiterungsplatten					
auf T-Seite	06	3/8"		10000121	PDF öffnen
auf P-Seite	06	3/8"		10000122	PDF öffnen

Sonderzwischenplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Druckschalter-Zwischenplatten					
	06			10000174	PDF öffnen
	10			10000185	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV-Bosch/Rexroth in A	06			10000027	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in B	06			10000106	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in P auf A-Seite	06			10000104	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV-TÜV in A	06			10000110	PDF öffnen
DBV-TÜV in B	06			10000109	PDF öffnen
DBV-TÜV in P auf A-Seite	06			10000108	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV in A	10			10000250	PDF öffnen
DBV in B	10			10000251	PDF öffnen
DBV in P auf A-Seite	10			10000252	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für Gegenhaltung					
DBV-Bosch/Rexroth in A	06			10000196	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in B	06			10000197	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in A+B	06			10000214	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in T	06			10000195	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für Stromregelventil					
in A auf A-Seite	06			10000165	PDF öffnen
in B auf B-Seite	06			10000166	PDF öffnen
in A auf B-Seite	06			10000167	PDF öffnen
in B auf A-Seite	06			10000168	PDF öffnen
in A + B	06			10000169	PDF öffnen
in P oder T auf B-Seite	06			10000170	PDF öffnen

Sonderzwischenplatten (Fortsetzung)

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für 2/2 Wegeventil					
in A	06			10000265	PDF öffnen
in B	06			10000266	PDF öffnen
in A + B	06			10000267	PDF öffnen
in T	06			10000268	PDF öffnen
in P	06			10000269	PDF öffnen
von P nach T	06			10000263	PDF öffnen
A-T/B-T	06			10000264	PDF öffnen

Distanz-Zwischenplatte

	06			10000005	PDF öffnen
	10			10000331	PDF öffnen

Zwischenplatte für Stromregelventil (Fortsetzung)

in T auf B-Seite	06			10000171	PDF öffnen
in A auf A-Seite (Ablauf)	06			10000172	PDF öffnen
in B auf B-Seite (Ablauf)	06			10000173	PDF öffnen
in A und B (Ablauf)	06			10000163	PDF öffnen

Sonderblöcke

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Speicherladeblock für NG06-Ladeventil					
nur mit Ladeventil	06			10000271	PDF öffnen
mit 1-8 Zusatzventilen	06			10000272	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Speicherladeblock für DWPA-Ladeventil					
nur mit Ladeventil	06			10000502	PDF öffnen
mit 1-8 Zusatzventilen	06			10000503	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Filterblock					
	06			10000292	PDF öffnen